

作業用品

衣料品、サポートベルトなど



パワースポーター腰用(インナータイプ)

筋肉の働きに着目した独自構造！

緩んだ筋肉を活性化！ パッドが腰各部位に作用！



- パワースポーター腰はキネシオロジー(身体運動の基礎原理)の「筋の共収縮」の原理をもとに考案されたもので筋肉の働き、活性化を促すものです。

日常生活＝台所・掃除・洗濯・育児等

仕事＝立ち仕事・中腰作業・坐り仕事・荷物作業・運転・介護等又スポーツ全般のあらゆる場面でご使用下さい。

- POINT 1** 腰痛・背痛・大腿痛の緩和・予防
- POINT 2** 疲労軽減
- POINT 3** 筋肉の働きがUP
- POINT 4** 静止姿勢・動体姿勢の安定



■仕様

- ・おおよそのウエストサイズ
- Sサイズ：約75cm未満
- Mサイズ：約75cm～95cm
- Lサイズ：約90cm～110cm

注文番号	品番	価格(税込)
206097	AG-NK-S	¥15,180
206098	AG-NK-M	¥15,180
206099	AG-NK-L	¥15,180

Q1 サイズ合わせの目安は？：

A1 ベルトラインの下(へその下約10cmの位置)に合わせて下さい。

Q2 ゆるく締めるだけ？効果は？：

A2 固定し、締め付けるものではありません。締め付け過ぎは逆効果です。

Q3 筋肉が弱らないの？：

A3 筋肉を固定するタイプではありませんので、装着して作業や運動することでより効果があり、筋力トレーニングにもなります。

Q4 洗濯はできますか？：

A4 中性洗剤で手洗いし、陰干して下さい。洗濯機の使用は避けて下さい。

Q5 服の外に着るの？中に着るの？：

A5 下着の上から着けるタイプです。素肌に直接装着しないで下さい。上着の上から着けても効果はあります。

パワースポーター足用 美筋

工場の立ち仕事。農作業。事務や接客業。現場作業。草刈り作業

足・6カ所の押圧パッドの作用で 筋肉活性化!

- 長時間の立ち仕事も疲労軽減!
- 長靴を履いての作業も
足が軽やか!
- 毎日の悩みのむくみ解消!



■仕様

・加工処理：抗菌防臭加工

注文番号	品番	サイズ(ふくらはぎ周りcm)	価格(税込)
206088	AG-FS-M	20~38	¥3,300
206089	AG-FS-L	35~48	¥3,300

パワースポーター膝用

田畑・山・漁など、歩き・立ち仕事や中腰の作業に

キネシオロジー(身体運動基礎原理)を基に考案。
日常生活やお散歩の時に。
膝痛緩和・姿勢矯正・脚が軽快に。



■仕様

・素材：ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・合成ゴム

注文番号	品番	サイズ(ヒザ周りcm)	価格(税込)
206106	AG-MH	30~40	¥7,480
206107	AG-LH	40~50	¥7,480

パワースポーター手用

果樹収穫作業・畑作業に

手・腕・肩がラク!
握力アップ! 疲労軽減!

- 押圧パッドが手や指・腕の筋肉を活性化。



注文番号	品番	縫製系(カラー)	サイズ(cm)	価格(税込)
206010	AG-S	赤	約19~20	¥4,180
206011	AG-MS	青	約21~22	¥4,180
206012	AG-M	黄	約23~24	¥4,180
206013	AG-L	緑	約25~26	¥4,180

シューズプロテクト

防水!

靴が濡れない、汚れない!

NEW

- 急な雨に!
- 洗車に!
- 自転車に!



付 属 品

・収納ポーチ

■仕様

SP-MW

- ・サイズ：22.5cm～25.0cm
- ・カラー：ホワイト(半透明)
- ・材質：シリコンゴム

SP-MB

- ・サイズ：22.5cm～25.0cm
- ・カラー：ブラック(半透明)
- ・材質：シリコンゴム

SP-MY

- ・サイズ：22.5cm～25.0cm
- ・カラー：イエロー(半透明)
- ・材質：シリコンゴム

SP-LW

- ・サイズ：25.5cm～29.0cm
- ・カラー：ホワイト(半透明)
- ・材質：シリコンゴム

SP-LB

- ・サイズ：25.5cm～29.0cm
- ・カラー：ブラック(半透明)
- ・材質：シリコンゴム

SP-LY

- ・サイズ：25.5cm～29.0cm
- ・カラー：イエロー(半透明)
- ・材質：シリコンゴム

注文番号	品 番	価格(税込)
206091	SP-MW	¥1,650
206095	SP-MB	¥1,650
206093	SP-MY	¥1,650
206092	SP-LW	¥1,650
206096	SP-LB	¥1,650
206094	SP-LY	¥1,650

使用 方 法

1



靴を履いた状態でつま先からカバーを入れます。

2



靴底とグリップの位置を合わせながら装着します。

3



かかとの位置を合わせた後、引き上げてください。

4

脱ぐ際は、引っかかりや破れに注意しながら③～①の手順でお脱ぎください。

使用上の注意

- 本品は一般的なスニーカー専用カバーです。厚底の靴、先の尖っている靴、ヒールのある靴、金属等の装飾がついた靴では使用できません。

